

NAVODILA ZA MONTAŽO DVIŽNIH GARAŽNIH VRAT, SERIJA K3, ročno upravljanje

NAVODILA ZA MONTAŽO

Montažo lahko izvedejo le usposobljeni monterji. Pred montažo natančno preberite ta navodila. Če montaža ni bila pravilno izvedena, ni možno uveljavljati garancije pri prodajalcu.

Za vgradnjo garažnih vrat potrebujete:

- zložljivi meter, vodno tehcnico, viličasti ali nasadni ključ SW 10 in 13, križni izvijač vel. 2, vrtni stroj s svedrji;
- pritrdilni material glede na gradbene danosti.

Opozorilo: dvižnih garažnih vrat nikoli ne dvigujte ali prenašajte na vzmeteh. Bodite previdni pri odpiranju dvižnih vrat, ki so namenjena za naknadno vgradnjo lesenih polnil (povečana napetost vzmeti). Kombinacije števil v oglatih oklepajih, npr. [1.05a] nakazujejo na ustrezne strani in slike v originalnih navodilih proizvajalca garažnih vrat.

- 1 Vrata postavite v oz. za odprtino in jih zavarujte pred padcem [1.05a].
- 2 Stropna vodila potisnite iz transportnih spojk [1.05c], jih narahlo razprite in zavarujte vrata pred padcem [1.05b].
- 3 Dvignite stropna vodila in jih zavarujte pred padcem [1.10a].
- 4 Priključni kotnik privijačite na sidrna vodila s ploščatimi okroglimi vijaki in maticami M8 [1.10c,d].
- 5 Nagib vodil naj bo 50mm [1.10b].
- 6 Stropna vodila s pomočjo sidrnih vodil in priključnih kotnikov
 - 6a z zidnimi vložki pritrdite na strop [1.10c]. sidrna vodila skrajšajte glede na višino stropa.
 - 6b pritrdite na zid [1.10d].
- 7 Spojnik vodoravnih vodil poravnajte s pomočjo vodne tehcnice [1.10d].
- 8 Odstranite transportno varovalo in ga s pripadajočimi vijaki shranite za kasnejšo demontažo [1.15a,b].
- 9 Odpahnite vrata in jih potisnite v odprto končno lego [1.15c,d].
- 10 Podboj vodoravno in pod kotom poravnajte s krilom vrat [1.15d]. pravi kot preverite tako, da primerjate obe diagonali. Dodatno preverite pravokotni položaj zgornjega profila okvirja in vratnega krila. Vratno krilo mora biti na obeh straneh enako oddaljeno od stranskih profilov okvirja.
- 11 Sidra privijačite z okvirjem glede na način vgradnje (za oz. v odprtino) [1.20a,b,c]. Če uporabljate druga sredstva za pritrditev, preverite, ali slednja zdržijo enake obremenitve, kot sidra, ki so dobavljena v paketu skupaj z vrati.
- 12 Pri dvižnih garažnih vratih, ki imajo spodnjo pripiro, pritrdite pripirni profil s sidri, v nasprotnem primeru odstranite pripiro in spustite okvir vrat za 5 mm.
- 13 Sidra z zidnimi vložki pritrdite na zid in na preklado. Pri tem ne smete zasukati okvirja vrat.
- 14 Gumijasti blažilnik nataknite na spojnik vodil [1.25a,b].
- 15 Obe vodili paralelno poravnajte druga na drugo in tako, da bosta tvorili pravi kot do profila okvirja [1.25a]. Montaža je pravilno izvedena takrat, če vratno krilo (ko so garažna vrata odprta) leži vodoravno [1.25c] in se hkrati dotika obeh gumijastih blažilnikov.
- 16 Zaprite vrata in še enkrat preverite reže med krilom in okvirjem vrat [1.25d].
- 17 Montirajte kljuko [1.30b].
- 18 Da bodo vrata neslišno tekla, namestite gumijaste trakove
 - 18a/ na okvir vrat - pogled z notranje strani [1.30c]
 - 18b/ na okvir vrat - pogled z zunanje strani [1.30d].Površine, na katere boste nalepili gumijaste trakove, morajo biti čiste, brez prahu in nenamaščene.
- 19 Izvedite preizkusni tek vrat. Pri tem pazite na pravilno napetost vzmeti [2.05a,b,c]. Pri zapiranju se morajo vrata v zgornji tretjini ustaviti (kot med vzvodno ročico in stranskim profilom okvirja cca 60°).
- 20 Sprememba napetosti vzmeti [2.05d,e,f,g]

Pozor: če je potrebna sprememba napetosti vzmeti, se morate primerno zaščititi, vrata pa zavarovati pred padcem!

Vrata do konca odprite in odstranite zgornji zatič vzmeti. V luknjo, v kateri se je le-ta nahajal, vtaknite stabilni izvijač in povečajte oz. zmanjšajte napetost vzmeti. Dovoljena je razlika pri obešanju leve in desne vzmeti za eno luknjo. Zatič spet vrnite na mesto.



ARCONT

ARCONT IP d. o. o.
LJUTOMERSKA CESTA 30
9250 GORNJA RADGONA
SLOVENIJA
T: +386 (0)2 56 44 301
F: +386(0)2 56 44 329
WWW.ARCONT-IP.SI

NAVODILA ZA DEMONTAŽO

Demontažo lahko izvedejo le usposobljeni monterji. **Pred demontažo natančno preberite ta navodila.** Za demontažo potrebujete naslednja orodja: kladivo, dleto ter viličasti ali nasadni ključ SW 10 in 13. **Pozor: dviznih garažnih vrat ne dvigujte ali nosite na vzmeteh!**

- 21 Izdolbite tla garaže v področju, kjer so pritrjena garažna vrata tako, da boste sprostili stranske profile okvirja vrat in pripirni profil.
- 22 Zaprite vrata.
- 23 Zavarujte vrata pred padcem.
- 24 Izvijte sidra iz zidu, preklade in tal.
- 25 Izvijte sidra iz okvirja vrat.
- 26 Stropna vodila zavarujte pred padcem.
- 27 Sprostite pritrditev stropnih vodil.
- 28 Demontirajte sidrna vodila.
- 29 Zaprite stropna vodila.
- 30 Odstranite garažna vrata iz odprtine.
Namestite transportno varovalo.
Na transportno varovalo potisnite stropna vodila.

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

Garancije ne morete uveljavljati v primeru, če z vrati niste pravilno upravljali, jih pravilno vzdrževali in/ali če niste uporabili originalnih nadomestnih delov.

Upravljanje:

- Ko upravljate z garažnimi vrati, ne sme biti v področju njihovega gibanja (znotraj in zunaj) ljudi ali predmetov.
- Ročno lahko z vrati upravljate le s pomočjo kljuke na zunanji in notranji strani vrat ter z vlečno vrvjo.
- V spodnjem delu se vrata samostojno odprejo, prav tako se pri zapiranju v zgornji polovici samostojno zapirajo.
- Vrata vedno odprite do konca; potrebna je zadostna napetost vzmeti. Pozor: napetost vzmeti lahko regulirajo le kvalificirani monterji!
- Upravljanje teh vrat je dovoljeno le v temperaturnem območju -30°C in +40°C.
- Ko zapirate vrata, mora zapah dobro zaskočiti.
- Funkcija ključavnice (zapah z zaskočko):
 - pri popolnem obratu ključavnice je možno brez ključa odpreti in zapreti vrata;
 - če ključavnico obrnete za 1/3, lahko odprete vrata, vendar se ta zapahnejo, ko ključavnico za 1/3 obrnete v obratno smer;
 - če premikate notranji gumb zapaha, lahko vrata odpirate in zapirate brez ključa.
- Če boste vrata opremili s pogonom na daljinsko upravljanje, mora slednji ustrezati vsem veljavnim EU smernicam ter nacionalnim in mednarodnim predpisom, proizvajalec ga mora opremiti s tipsko tablico in CE-znakom ter izdati izjavo o konformnosti in dokumentacijo o predaji. Če so v garažnih vratih prehodna vrata, je potrebno za slednja montirati kontakt.

Nastavitve na motorju lahko izvajajo le za to usposobljeni monterji!

Vzdrževanje:

Potem, ko ste vgradili garažna vrata in po ca. 5000 odpiranjih oz. zapiranjih vrat, najpozneje pa vsakih šest mesecev, je potrebno opraviti naslednja preskusna in vzdrževalna dela:

Vzdrževanje s strani laikov oz. kvalificiranih monterjev:

- na vseh točkah vrtenja nanesti silikonski sprej, očistiti vodila in nanje prav tako nanesti silikonski sprej.
- Zapiralnega cilindra ne mažite z oljem, ampak nanj nanesite le grafitni sprej.
- Poskrbite za odtok vode, kakor tudi za sušenje pripirnega in stranskih profilov.
- Zavarujte vrata pred agresivnimi sredstvi, kot so to npr. kisline, lugi, sol za posipavanje ipd.
- Dvizna garažna vrata z lesenimi polnili so že tovarniško impregnirana in tako zaščiteni pred modrino lesa in lesnimi škodljivci. V roku štirih mesecev po dobavi je potrebno vrata prelakirati z običajnimi lazurami ali laki za les. Vлага lesa je lahko max. 20%. Izogibajte se uporabi lakov in lazur v temnih odtenkih.
- Dvizna garažna vrata z jeklenimi polnili so prašno barvana z barvo na bazi poliestra. V roku treh mesecev po dobavi jih je potrebno (po standardu: VOB del C, DIN 18.360/3.1.14) prebarvati s temeljno barvo, odporno na topila ali z običajnimi laki.
- Glede na krajevne vremenske razmere je od časa do časa potrebno ponovno barvanje.



ARCONT

ARCONT IP d. o. o.
LJUTOMERSKA CESTA 30
9250 GORNJA RADGONA
SLOVENIJA
T: +386 (0)2 56 44 301
F: +386(0)2 56 44 329
WWW.ARCONT-IP.SI

- V nadaljevanju navedena vzdrževalna dela lahko izvedejo samo ustrezno kvalificirani monterji. Poročila o vzdrževanju shranite.

Vzdrževanje, ki ga opravijo kvalificirani monterji:

- Preverite, če so vijaki in objemke dobro priviti in jih po potrebi privijte.
- Preverite vse dele, ki omogočajo zaklepanje vrat in jih po potrebi zamenjajte z novimi, originalnimi.
- Pazite na pravilno napetost vzmeti. Pri zapiranju se morajo vrata v zgornji tretjini ustaviti. Če je potrebna sprememba napetosti vzmeti, potem ravnajte v skladu s točko 20 v navodilih za montažo.
- Večkratne pakete vzmeti zamenjajte po ca. 30000 odpiranjih in zapiranjih vrat. To je potrebno pri:
 - 0 - 5 odpiranj in zapiranj dnevno: vsakih 16 let
 - 6 - 10 odpiranj in zapiranj dnevno: vsakih 8 let
 - 10 - 20 odpiranj in zapiranj dnevno: vsaka 4 leta.

SERVIS IN REZERVNI DELI: **ARCONT IP, d.o.o., Ljutomerska c. 30, SI-9250 GORNJA RADGONA, tel.: 02/56 44 335, fax.: 02/56 44 329, e-pošta: info@arcont.si, spletna stran: www.arcont-ip.si**